

Počnimo!

Smjernice za rad. Molimo vas da kao referencu uzmete dolje navedena jednostavna uputstva.

Koraci rada	Radne stavke	Novi nalog	Reinstalirajte aplikaciju (ako je već bila registrovana)
Korak 1	Preuzmite i instalirajte aplikaciju	DA	DA
Korak 2	Aktivirajte aplikaciju	DA	DA
Korak 3	Registracija naloga	DA	NE
Korak 4	Prijava	DA	DA
Korak 5	Dodajte uređaj za upravljanje	DA	Registrovani uređaj će ostati sačuvan.

Napomena: Ako ste već ranije registrovali nalog i dodali uređaj, nakon ponovne instalacije aplikacije i prijave, dodati uređaj će ostati sačuvan.

FCC upozorenje (FCC ID: 2ANDL-WBR3/2ANDL-TCWBRCU1/2ANDL-WBR1/2ANDL-TYWE1S)

Ovaj uređaj je u skladu sa dijelom 15 pravila FCC-a. Rad uređaja podliježe sljedećim uslovima:

- (1) ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i
- (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu prouzrokovati neželjen rad.

Sve izmjene ili modifikacije koje nijesu izričito odobrene od strane odgovorne osobe za usklađenost mogu poništiti pravo korisnika da upravlja opremom.

Napomena: Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je u skladu sa ograničenjima za digitalni uređaj klase B, u skladu sa dijelom 15 pravila FCC-a. Ova ograničenja su osmišljena da obezbijede razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim instalacijama. Ova oprema generiše, koristi i može emitovati radio-frekventnu energiju i, ukoliko se ne instalira i ne koristi u skladu sa uputstvima, može uzrokovati štetne smetnje u radio komunikacijama.

Međutim, ne postoji garancija da se smetnje neće pojaviti u određenoj instalaciji. Ukoliko ova oprema uzrokuje štetne smetnje prijemu radio ili televizijskog signala, što se može utvrditi isključivanjem i ponovnim uključivanjem uređaja, korisniku se preporučuje da pokuša da ukloni smetnje primjenom jedne ili više sljedećih mjera:

- Preusmjerite ili premjestite prijemnu antenu
 - Povećajte razmak između uređaja i prijemnika
 - Priključite uređaj na utičnicu koja je na drugom električnom krugu u odnosu na onaj na koji je priključen prijemnik
 - Obratite se prodavcu ili kvalifikovanom radio/TV tehničaru za pomoć
- Udaljenost između korisnika i uređaja ne smije biti manja od 20 cm.

SADRŽAJ

Specifikacije Wi-Fi modula i osnovne informacije.....	1
Preuzimanje i instalacija aplikacije.....	2
Aktiviranje aplikacije.....	3
Registracija.....	4
Prijava.....	5
Dodavanje uređaja.....	6
Upravljanje klima uređajem.....	11
Upravljanje nalogom.....	35
Napomena.....	37
Rješavanje problema.....	37

Specifikacije Wi-Fi modula i osnovne informacije

1. Minimalne specifikacije za pametni telefon:

Android 6.0 ili noviji
iOS 11.0 ili noviji

2. Osnovni parametri za Wi-Fi i BT modul

Parametri	Detalji
Frekvencija mreže	FCC:2.412-2.462GHz,CE:2.412-2.472GHz
WLAN standardi	IEEE 802.11 b/g/n(channels 1-14)
Podrška za protokolni stek	IPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTPS/TLS/MulticastDNS
Podrška za sigurnost	WEP/WPA/WPA2/AES128
Podrška za tip mreže	STA/AP/STA+AP
Frekvencijski opseg Bluetooth-a (opciono)	2.402-2.480GHz
Izlazna RF snaga Bluetooth-a (opciono)	6.5dBm

Preuzimanje i instalacija aplikacije



SmartLife-SmartHome

Za Android pametni telefon

Metod 1: Skenirajte QR kod pomoću skenera u pregledaču, zatim preuzmite i instalirajte aplikaciju.

Metod 2: Otvorite Google Play Store na svom pametnom telefonu i pretražite „SmartLife-SmartHome“, zatim preuzmite i instalirajte aplikaciju.



Za iOS pametni telefon

Metod 1: Skenirajte QR kod i pratite uputstva za ulazak u App Store, zatim preuzmite i instalirajte aplikaciju.

Metod 2: Otvorite App Store na svom pametnom telefonu i pretražite „SmartLife-SmartHome“, zatim preuzmite i instalirajte aplikaciju.



Napomena:

Molimo omogućite dozvole za skladište/lokaciju/kameru za ovu aplikaciju tokom instalacije. U suprotnom, mogu se pojaviti problemi u radu aplikacije.

Aktiviranje aplikacije

Prilikom prvog korišćenja, aplikaciju je potrebno aktivirati.


1. Pokrenite aplikaciju „SmartLife-SmartHome“ na svom pametnom telefonu.



SmartLife-SmartHome

2. Metod 1: Dodirnite dugme „Scan“ i skenirajte odgovarajući QR kod za aktivaciju.


Metod 2: Dodirnite „or Enter Activation Code“ na dnu ekrana, zatim unesite aktivacioni kod i dodirnite „CONFIRM“.



QR kod za aktivaciju i aktivacioni kod




Napomena: Bez QR koda ili aktivacionog koda ne možete aktivirati aplikaciju niti je koristiti. Molimo da ih sačuvate na sigurnom mjestu.




Registracija

1. Ako nemate nalog, dodirnite dugme „Sign up“.




2. Dodirnite „>“ i izaberite državu.
3. Unesite svoju e-mail adresu.
4. Dodirnite dugme „Get verification code“.

Pretražite državu ili pomjerajte ekran gore/dolje kako biste pronašli i izabrali državu.



Registracija

5. Unesite verifikacioni kod koji ste primili putem e-maila.
6. Postavite lozinku od 6 do 20 znakova, koja sadrži slova i brojeve.
7. Pritisnite „Done“.




←

Enter verification code

* * * * *

Verification code is sent to your email: *****@****.Resend(55s)

A hand icon points to the asterisks representing the verification code input field.



←

Set Password


6-20 characters for password, including character, numbers

Done

A hand icon points to the "Done" button.

Prijava

1. Pritisnite „Log in“.
2. Unesite registrovani nalog i lozinku.
3. Pritisnite i pažljivo pročitajte „Privacy Policy“ i „User Agreement“, zatim izaberite „I Agree“.




LOGO

Log in

Sign up

A hand icon points to the "Log in" button.



←

Login

Country >

Please enter the account *****

Password *****

☒ I Agree [Privacy Policy](#) and [User agreement](#)

Log in

Forgot password

A hand icon points to the "Log in" button.


Ovdje unesite svoj nalog (e-mail)

Unesite lozinku


Prijava

Ako ste zaboravili lozinku ili želite da je resetujete, postupite na sljedeći način:


1. Pritisnite „Forgot password“.
2. Unesite svoj nalog (e-mail adresu) i dodirnite dugme „Get verification code“.
3. Unesite verifikacioni kod koji ste primili putem e-maila.
4. Postavite novu lozinku i pritisnite dugme „Done“.




Mockup of the Login screen. It features a back arrow at the top left, a 'Login' title, a 'Country' input field with a right arrow, and a 'Please enter the account' label above a text input field. Below this is a 'Password' label above another text input field. A checkbox labeled 'I Agree Privacy Policy and User agreement' is present. A large grey button is at the bottom. A 'Forgot password' link with a hand icon pointing to it is at the bottom right.



Mockup of the 'Forgot password' screen. It has a back arrow at the top left, a 'Forgot password' title, a 'Country' input field, and a 'Please enter the account' label above a masked text input field (*****). A close button 'X' is on the right. A large grey button labeled 'Get verification code' is at the bottom, with a hand icon pointing to it.



Mockup of the 'Enter verification code' screen. It has a back arrow at the top left, a title 'Enter verification code', and six asterisks for the code input. Below is the text 'Verification code is sent to your email: ***** ,Resend(52s)' and a question 'didn' t get a code?'.



Mockup of the 'Set Password' screen. It has a back arrow at the top left, a title 'Set Password', and a 'Password' label above a masked text input field (*****). A close button 'X' is on the right. A large grey button labeled 'Done' is at the bottom, with a hand icon pointing to it.

Dodavanje uređaja

Prije dodavanja uređaja, uvjerite se da je Bluetooth na telefonu uključen i da je telefon povezan na Wi-Fi mrežu rutera. Zatim uključite klima uređaj i resetujte Wi-Fi modul pomoću daljinskog upravljača, prateći jedan od sljedećih koraka:

Metod 1: Pritisnite dugme „**DISPLAY**“ 6 puta u roku od 8 sekundi, zatim ćete čuti 2 zvučna signala, a na unutrašnjem displeju će se prikazati „CF“ ili „AP“.

Metod 2: Pritisnite dugme „**ECO**“ 6 puta u roku od 8 sekundi, zatim ćete čuti 2 zvučna signala, a na unutrašnjem displeju će se prikazati „CF“ ili „AP“.

Metod 3: Istovremeno držite pritisnute dugmad „**Mode**“ i „**^**“ duže od 3 sekunde, zatim ćete čuti 2 zvučna signala, a na unutrašnjem displeju će se prikazati „CF“ ili „AP“.






Metod 4: Pritisnite dugme „**GEN**“ 9 puta u roku od 8 sekundi, zatim ćete čuti 2 zvučna signala, a na unutrašnjem displeju će se prikazati „CF“ ili „AP“.

Dodavanje uređaja

Dodajte uređaj putem metode automatskog pronalaženja.

Napomena: Provjerite da je Bluetooth na vašem pametnom telefonu uključen.

1. Uključite unutrašnju jedinicu, nije potrebno pokretati rad klima uređaja.
2. Kliknite na „+“ u gornjem desnom uglu ekrana „Home“ ili dodirnite „Add device“ u prostoriji u kojoj nema uređaja.
3. Pritisnite dugme „Add“.
4. Unesite lozinku za Wi-Fi mrežu na koju je povezan vaš pametni telefon, zatim dodirnite „Next“.
5. Možete pratiti procenat napretka procesa povezivanja, a u isto vrijeme će se na unutrašnjem ekranu naizmjenično prikazivati „PP“, „SA“, „AP“.
 - „PP“ znači „Pretraga rutera“
 - „SA“ znači „Povezano sa ruterom“
 - „AP“ znači „Povezano sa serverom“
6. Dodirnite „Done“.




Dodavanje uređaja








Postoje 3 načina za ručno dodavanje uređaja.

1-CF mode

1. Uključite unutrašnju jedinicu, nije potrebno pokretati rad klima uređaja.
 2. Kliknite na „+“ u gornjem desnom uglu ekrana „Home“ ili dodirnite „Add device“ u prostoriji u kojoj nema uređaja.
 3. Pritisnite ikonu. 
 4. Pratite uputstva na ekranu za resetovanje Wi-Fi modula, zatim označite „Confirm the device is reset“ i pritisnite „Next“.
 5. Unesite lozinku za Wi-Fi mrežu na koju je povezan vaš pametni telefon, zatim dodirnite „Next“.
 6. Možete pratiti procenat napretka procesa povezivanja, a u isto vrijeme će se na unutrašnjem displeju naizmjenično prikazivati „PP“, „SA“, „AP“.
- „PP“ znači „Pretraga rutera“
 - „SA“ znači „Povezano sa ruterom“
 - „AP“ znači „Povezano sa serverom“



Napomena: Određeni modeli zahtijevaju da Bluetooth na telefonu bude uključen radi pravilnog povezivanja.












Dodavanje uređaja

2-AP režim

1. Uključite unutrašnju jedinicu, nije potrebno pokretati rad klima uređaja.
2. Kliknite na „+“ u gornjem desnom uglu ekrana „Home“ ili dodirnite „Add device“ u prostoriji u kojoj nema uređaja.
3. Pritisnite ikonu. 
4. Dodajte uređaj.
5. Unesite lozinku za Wi-Fi mrežu na koju je povezan vaš pametni telefon, zatim pritisnite „Next“.
6. Pritisnite dugme  u gornjem desnom uglu i izaberite „AP Mode“, zatim pratite uputstva na ekranu za resetovanje Wi-Fi modula, označite „Confirm the device is reset“ i pritisnite „Next“.
7. Pažljivo pročitajte uputstvo i dodirnite „Connect now“.
8. U podešavanjima mreže izaberite „SmartLife-****“, zatim dodirnite „<“ za povratak u aplikaciju.

9. Možete pratiti procenat napretka procesa povezivanja, a u isto vrijeme će se na unutrašnjem displeju naizmjenično prikazivati „PP“, „SA“, „AP“.

- „PP“ znači „Pretraga rutera“
- „SA“ znači „Povezano sa ruterom“
- „AP“ znači „Povezano sa serverom“












Dodavanje uređaja

3-Bluetooth režim

1. Uključite unutrašnju jedinicu, nije potrebno pokretati rad klima uređaja.
2. Kliknite na „+“ u gornjem desnom uglu ekrana „Home“ ili dodirnite „Add device“ u prostoriji u kojoj nema uređaja.
3. Pritisnite ikonu. 
4. Provjerite da je Bluetooth na vašem pametnom telefonu uključen.
5. Pritisnite dugme  u gornjem desnom uglu i izaberite „Bluetooth“, zatim pratite uputstva na ekranu za resetovanje Wi-Fi modula, označite „Confirm the device is reset“ i dodirnite „Next“.
6. Unesite lozinku za Wi-Fi mrežu na koju je povezan vaš pametni telefon, zatim dodirnite „Next“.
7. Možete pratiti procenat napretka procesa povezivanja, a u isto vrijeme će se na unutrašnjem displeju naizmjenično prikazivati „PP“, „SA“, „AP“.


- „PP“ znači „Pretraga rutera“
- „SA“ znači „Povezano sa ruterom“
- „AP“ znači „Povezano sa serverom“



Upravljanje klima uređajem

Ekran za upravljanje uređajem će se automatski prikazati nakon dodavanja uređaja.


Ekran za upravljanje uređajem možete otvoriti i ručno, dodirivanjem naziva uređaja na početnom ekranu.




Napomena:

Postoje dva različita načina upravljanja u zavisnosti od softvera ili firmvera Wi-Fi modula. Molimo pažljivo pročitajte uputstvo u skladu sa stvarnim korisničkim interfejsom.

Kontrolni ekran 1



Kontrolni ekran 2




Način upravljanja 1

Glavni upravljački interfejs

Povratak na početni ekran

Indikator podešene temperature

Smanjenje podešene temperature



Detalji uređaja i upravljanje

Uključivanje/isključivanje klima uređaja


Indikator izabranog režima/brzine ventilatora/funkcija

Povećanje podešene temperature

Upravljanje klima uređajem


Način upravljanja 1 – Podešavanje režima

1. Pritisnite „Mode“ da se prikaže ekran za izbor režima.
2. Izaberite jedan od režima: Feel/Cool/Heat/Dry/Fan.
3. Pritisnite bilo gdje oko podešene temperature da izađete iz podešavanja režima.




Način upravljanja 1 – Izbor brzine ventilatora

1. Pritisnite „Fan“ da se prikaže ekran za izbor brzine ventilatora.
2. Izaberite jednu od brzina ventilatora: High/Med/Low/Auto.
3. Pritisnite bilo gdje oko podešene temperature da poništite izbor.





Način upravljanja 1 – Podešavanje funkcija

1. Pritisnite „Function“ da se prikaže ekran za izbor funkcija..
2. Izaberite jednu od funkcija: Sleep/Turbo/ECO.
3. Izaberite UP-DOWN/LEFT-RIGHT za automatsko pomjeranje krilaca u pravcu gore-dolje ili lijevo-desno.
4. Pritisnite bilo gdje oko podešene temperature da izađete iz podešavanja funkcija.



Način upravljanja 1 – Podešavanje tajmera

1. Pritisnite „Timer“ da se prikaže ekran za dodavanje tajmera.
2. Pritisnite „Add Timer“.



Način upravljanja 1 – Podešavanje tajmera

3. Izaberite vrijeme, odaberite dane ponavljanja i uključivanje/isključivanje tajmera.
4. Izaberite režim/brzinu ventilatora/funkciju i podesite temperaturu za uključivanje tajmera.
5. Pritisnite „Save“ da dodate tajmer.

Timer on

Timer cancel — Cancel Add Timer Save

Hour setting — 12 07
13 08
14 09
15 10
16 11
17 12
18 13

Timer Off

Timer On ☒

Mode setting — Mode Cool >

Fan Speed setting — Fan Auto >

Temperature setting — Set Temperature 23°C >

Function >

Timer off

Cancel Add Timer Save — Timer submit

Minute setting — 12 25
13 26
14 27
15 28
16 29
17 30
18 31

Select days to use Smart Mode

Weekly setting — Mon Tues Wed Thur Fri Sat Sun

Timer Off ☒ — Timer ON/OFF setting

Timer On

Način upravljanja 1 – Upravljanje tajmerom

1. Pritisnite traku tajmera da biste ga izmijenili kao u procesu dodavanja tajmera.
2. Kliknite na prekidač da omogućite ili onemogućite tajmer.
3. Držite pritisnutu traku tajmera oko 3 sekunde dok se ne pojavi ekran za uklanjanje tajmera, zatim pritisnite „CONFIRM“ i uklonite tajmer.

Remove Timer


Remove the timer?

CANCEL CONFIRM

Upravljanje klima uređajem

Način upravljanja 2



Glavni upravljački interfejs



Upravljanje klima uređajem

Način upravljanja 2 – Podešavanje režima


1. Pritisnite dugme „Mode“.
2. Na ekranu za režime postoji 5 režima; pritisnite jedno dugme da podesite režim rada klima uređaja.
3. Pritisnite dugme „X“ za povratak na glavni upravljački ekran.
4. Režim i pozadina na ekranu će se promijeniti.



Napomena: Molimo pročitajte detalje o svakom režimu u korisničkom uputstvu kako biste omogućili udobnije upravljanje.

Način upravljanja 2 – Izbor brzine ventilatora

1. Pritisnite dugme „Fan speed“.
2. Izaberite željenu brzinu ventilatora i pritisnite je.
3. Pritisnite dugme „X“ za povratak na glavni upravljački ekran.
4. Indikator izabrane brzine ventilatora će se prikazati na ekranu.




Mode	Fan Speed
Cool	All speeds
Fan	All speeds
Dry	
Heat	All speeds
Auto	All speeds

Napomena: Brzina ventilatora se ne može podešavati u režimu „Dry“.

Napomena: Ekran za brzinu ventilatora može se blago razlikovati u zavisnosti od modela klima uređaja.




Primjer kao u nastavku:





Način upravljanja 2 – Upravljanje protokom vazduha

1. Pritisnite dugme „Precision Air Flow“ ili „Air Swing“.
2. Izaberite željeni protok vazduha i pritisnite ga.
3. Pritisnite dugme „X“ za povratak na glavni upravljački ekran.
4. Indikator izabranog protoka vazduha će se prikazati na ekranu.

Napomena: Kod nekih modela bez automatskog lijevo-desno usmjeravanja vazduha, ako aktivirate ovu funkciju, čuće se zvučni signal, ali neće biti nikakve reakcije.





Napomena: Glavni upravljački ekran i ekran za protok vazduha mogu se blago razlikovati u zavisnosti od modela klima uređaja. Primjer kao u nastavku:



Upravljanje klima uređajem

Način upravljanja 2 – ECO funkcija

1. Za ECO funkciju, samo pritisnite dugme da aktivirate funkciju; dugme će se osvijetliti i indikator će se pojaviti na ekranu.
2. Pritisnite ponovo da isključite funkciju.
3. Kontrola temperature kod nekih modela klima uređaja:
 - U režimu hlađenja, nova podešena temperatura biće $\geq 26^{\circ}\text{C}$
 - U režimu grijanja, nova podešena temperatura biće $\leq 25^{\circ}\text{C}$



Mode	ECO enabled
Cool	Yes
Fan	
Dry	
Heat	Yes
Auto	

ECO funkcija je onemogućena u režimima Fan/Dry/Auto.

Napomena: Glavni upravljački ekran i način upravljanja ECO funkcijom mogu se blago razlikovati u zavisnosti od modela klima uređaja. Primjer kao u nastavku:



Napomena: ECO funkcija je onemogućena u režimima Turbo/Sleep kod nekih modela klima uređaja.


Upravljanje klima uređajem

Način upravljanja 2 – Funkcija svježeg vazduha

Neki klima uređaji podržavaju funkciju svježeg vazduha.

1. Pritisnite dugme „Fresh air“ i izaberite željeni nivo protoka vazduha da biste uključili funkciju.
2. Kada ponovo pritisnete dugme za isti nivo protoka vazduha, funkcija svježeg vazduha se isključuje.



Napomena: Neki modeli podržavaju nivo HIGH.



Upravljanje klima uređajem

Kontrolni ekran 2 – Funkcija spavanja (Sleep)

1. Pritisnite dugme Sleep.
2. Izaberite željeni režim spavanja i pritisnite ga.
3. Pritisnite dugme X za povratak na glavni ekran upravljanja.
4. Na ekranu će se prikazati indikator izabranog režima spavanja.





Mode	Sleep enabled
Cool	Yes
Fan	
Dry	
Heat	Yes
Auto	

Funkcija Sleep je onemogućena u režimu Fan / Dry / Auto.

Napomena:

Glavni ekran upravljanja može se neznatno razlikovati, u zavisnosti od modela klima uređaja. Primjer je prikazan ispod:






Napomena:

Funkcija Sleep je onemogućena u režimu Turbo/ECO kod pojedinih modela klima uređaja.


Kontrolni ekran 2 – Podešavanje tajmera (isključivanje)

1. Pritisnite dugme Timer.
2. Pritisnite + u gornjem desnom uglu glavnog ekrana tajmera.
3. Izaberite Time / Repeat / Switch OFF, zatim pritisnite Save.
4. Tajmer (isključivanje) će se prikazati na glavnom ekranu tajmera.




Prevucite nagore ili nadolje da biste izabrali vrijeme.

Pritisnite Repeat >, zatim izaberite željene dane ponavljanja ili opciju Once, a potom potvrdite izbor.





Pritisnite Switch >, zatim prevucite ekran da izaberete opciju ON i potvrdite.




Upravljanje klima uređajem

Kontrolni ekran 2 – Podešavanje tajmera (uključivanje)


1. Pritisnite dugme Timer.
2. Pritisnite + u gornjem desnom uglu glavnog ekrana tajmera.
3. Podesite Time / Repeat Date / Power (ON) / Set Temp / Mode / Fan speed / Precision Air Swing prema želji, a zatim pritisnite Save.
4. Tajmer će se prikazati na glavnom ekranu tajmera.




Pritisnite Repeat >, zatim izaberite željene dane ponavljanja ili opciju Once, a potom pritisnite Confirm da potvrdite izbor.



Pritisnite Switch >, zatim prevucite ekran da izaberete opciju ON, a potom pritisnite Confirm.



Pritisnite Temperature / Mode / Fan Speed / Air Flow > redom, zatim podesite prema želji kako je navedeno u prethodnom poglavlju i pritisnite Confirm da potvrdite podešavanja.



Upravljanje klima uređajem

Kontrolni ekran 2 – Upravljanje tajmerom

1. Promjena podešavanja tajmera:

Pritisnite bilo gdje na traci liste tajmera, osim na prekidaču, da biste otvorili ekran za podešavanje tajmera, izmijenite podešavanja, a zatim pritisnite Save.

2. Omogućavanje ili onemogućavanje tajmera:



Pritisnite lijevu stranu prekidača da onemogućite tajmer.

Pritisnite desnu stranu prekidača da omogućite tajmer.

3. Brisanje tajmera:


Prevucite traku liste tajmera s desna na lijevo dok se ne pojavi dugme

Delete, zatim pritisnite Delete.



Prevucite ulijevo da onemogućite tajmer.

Prevucite udesno da omogućite tajmer.






Upravljanje klima uređajem


Kontrolni ekran 2 – Jednokratno podešavanje

Neki klima uređaji podržavaju funkciju nedjeljnog rasporeda nakon povezivanja sa onlajn kontrolerom.

1. Pritisnite dugme Timer da biste ušli.
2. Funkcija One-time omogućava podešavanje uključivanja ili isključivanja klima uređaja, koje se izvršava jednom u zadato vrijeme, nakon čega se automatski deaktivira. Maksimalno se mogu podesiti 2 tajmera.






Pritisnite Switch >, zatim prevucite ekran da izaberete opciju ON, a potom pritisnite Confirm.




Upravljanje klima uređajem

Kontrolni ekran 2 – Nedjeljni (Switch)


3. Funkcija Weekly (Switch) omogućava podešavanje uključivanja i isključivanja klima uređaja u nedjeljnom ciklusu ili kao jednokratno podešavanje. Maksimalno se može podesiti 8 tajmera.



Pritisnite Repeat >, zatim izaberite željene dane ponavljanja ili opciju Once, a potom pritisnite Confirm da potvrdite izbor.





Pritisnite Switch >, zatim prevucite ekran da izaberete opciju ON, a potom pritisnite Confirm.




Upravljanje klima uređajem

Kontrolni ekran 2 – Nedjeljni režim


4. Funkcija Weekly omogućava podešavanje uključivanja/isključivanja klima uređaja, temperature, režima rada i brzine ventilatora u nedjeljnom ciklusu ili kao jednokratno podešavanje. Maksimalno se može podesiti 8 tajmera.



Pritisnite Repeat >, zatim izaberite željene dane ponavljanja ili opciju Once, a potom pritisnite Confirm da potvrdite izbor.



Pritisnite Switch >, zatim prevucite ekran da izaberete opciju ON, a potom pritisnite Confirm.




Pritisnite Temperature / Mode / Fan Speed / Air Flow > redom, zatim podesite prema želji kako je navedeno u prethodnom poglavlju i pritisnite Confirm da potvrdite podešavanja.


Upravljanje klima uređajem

Kontrolni ekran 2 – Dodatne funkcije

1. Pritisnite dugme More za upravljanje dodatnim funkcijama, ukoliko se ono prikazuje na ekranu.



Napomena:
Neki modeli klima uređaja nemaju dugme More.



Napomena:
Izgled može biti drugačiji; neke ikone mogu biti skrivene ako klima uređaj nema tu funkciju ili ako ona nije omogućena u trenutnom režimu rada.

2. Pritisnite dugme  za uključivanje/isključivanje LED displeja na unutrašnjoj jedinici.
DISPLAY

3. Pritisnite dugme  za uključivanje/isključivanje zvučnog signala prilikom upravljanja putem Wi-Fi aplikacije.
BUZZER

4. Pritisnite dugme  za aktiviranje funkcije protiv buđi, ako je dostupna na ekranu.
Anti-Mildew

Nakon isključivanja klima uređaja, pokreće se proces sušenja koji smanjuje preostalu vlagu i sprečava pojavu buđi; po završetku funkcije uređaj se automatski isključuje.

5. Pritisnite dugme  za uključivanje/isključivanje funkcije zdravog vazduha, ako je dostupna na ekranu.
HEALTH

Ova funkcija aktivira antibakterijski jonizator i dostupna je samo kod modela koji imaju ugrađen jonizator.



Kontrolni ekran 2 – Dodatne funkcije

6. Pritisnite dugme  , ako je dostupan na ekranu.


GEN-Mode

Određeni modeli nude izbor od tri podešavanja, neki modeli nude izbor od šest podešavanja, a pojedini modeli mogu biti opremljeni dodatnim Bluetooth modulom za omogućavanje automatskog pokretanja generatora.

Klima uređaj će održavati odgovarajuću jačinu struje radi uštede energije.





Three images



Six images


Funkcija automatskog generatora (AUTO GEN): Kada Bluetooth modul nije uparen, mogu se koristiti samo podešavanja napajanja iz mreže. Pratite vodič za uparivanje sa Bluetooth modulom.




Kontrolni ekran 2 – Dodatne funkcije

Kada je Bluetooth modul uparen, prikazuju se dva režima rada generatora:

Funkcija automatskog generatora omogućava uključivanje ili isključivanje automatskog rada generatora. U režimu napajanja iz elektroenergetske mreže, rad se izvršava prema standardno podešenom stepenu generatora. Na ekranu se prikazuje trenutno aktivni stepen rada.



Funkcija automatskog generatora: Aktivirajte funkciju automatskog generatora. Ako Bluetooth modul detektuje da je trenutni izvor napajanja generator, uređaj će raditi prema automatski podešenom stepenu generatora. Na ekranu se prikazuje trenutno aktivni stepen rada.





Kontrolni ekran 2 – Dodatne funkcije

7. Pritisnite dugme Electricity Monitoring, ako je dostupno na ekranu.

U ovoj funkciji možete pratiti potrošnju električne energije klima uređaja.

 Praćenje potrošnje električne energije ►



Pritisnite ovo dugme da otvorite kalendar, zatim izaberite datum.

8. Pritisnite dugme , ako je dostupno na ekranu.

Self-Cleaning

Detalje o funkciji samočišćenja (Self-Cleaning) pogledajte u korisničkom uputstvu.

9. Pritisnite dugme 8°C Heat, ako je dostupno na ekranu.

Ova funkcija pomaže da se temperatura u prostoriji održava iznad 8°C.

Detalje o funkciji 8°C Heat pogledajte u korisničkom uputstvu.






10. Pritisnite dugme Reservation, ako je dostupno na ekranu.

Možete podesiti vrijeme, dane ponavljanja, temperaturu, režim rada, brzinu ventilatora i protok vazduha prema želji, a zatim pritisnite Save da aktivirate funkciju.

Klima uređaj će automatski postići zadate vrijednosti u podešeno vrijeme.



 Reservation ►



Kontrolni ekran 2 – Dodatne funkcije

11. Pritisnite dugme Self-diagnosis, ako je dostupno na ekranu.

Klima uređaj će automatski izvršiti samodijagnostiku i, ukoliko je moguće, prikazati kod greške i opis problema.



12. Pritisnite dugme , ako je dostupno na ekranu.

Photosensitive

Ova funkcija omogućava da klima uređaj automatski uključuje/isključuje displej u zavisnosti od intenziteta svjetlosti.

13. Pritisnite dugme , ako je dostupno na ekranu.

Soft Wind

U ovoj funkciji klima uređaj će izduvavati blag protok vazduha kroz mikro otvore na deflektoru.

Upravljanje klima uređajem

Detalji i upravljanje uređajem


Pritisnite  na kontrolnom ekranu 1 ili pritisnite ... na kontrolnom ekranu 2 da biste otvorili ekran sa detaljima uređaja.

Ovdje možete dobiti korisne informacije i podijeliti uređaj sa drugim korisničkim nalogima.



Pažljivo pogledajte sljedeće slike i uputstva.

Glavni ekran upravljanja može se neznatno razlikovati, u zavisnosti od modela klima uređaja.

Kontrolni ekran 1



Kontrolni ekran 2



Detalji i upravljanje uređajem


Kako podijeliti uređaj sa drugim korisničkim nalogima?

1. Pritisnite Device Sharing da otvorite ekran za dijeljenje uređaja.
2. Pritisnite Add Sharing.
3. Izaberite region i unesite nalog sa kojim želite podijeliti uređaj.
4. Pritisnite Done – nalog će se pojaviti na listi za dijeljenje.
5. Korisnici koji su primili dijeljenje treba da pritisnu i zadrže početni ekran, a zatim prevuku nadole da osvježe listu uređaja; uređaj će se pojaviti na listi.




Podešavanja profila naloga

1. Podešavanja naloga




2. Nalog i bezbjednost



Upravljanje nalogom

Upravljanje domom (porodična podešavanja)


1. Pritisnite "Home Management"



2. Unesite naziv doma, podesite lokaciju i odredite prostorije izborom ponuđenih (npr. Living Room) ili pritiskom na Add Room.

3. Kreirajte dom.

4. Pridruživanje domu: Unesite kod za poziv i pritisnite →



Obavještenje

1. Zbog tehničkih unapređenja može doći do odstupanja između stvarnih funkcija i onoga što je navedeno u uputstvu. Izvinjavamo se zbog eventualnih neusklađenosti. Molimo da se vodite stvarnim proizvodom i aplikacijom.
2. Aplikacija za pametni klima uređaj može biti izmijenjena bez prethodne najave radi poboljšanja kvaliteta, a u određenim slučajevima može biti i ukinuta od strane proizvođača.
3. U slučaju slabog Wi-Fi signala, pametna aplikacija može biti prekinuta. Provjerite da je unutrašnja jedinica blizu bežičnog rutera.
4. Funkcija DHCP servera mora biti aktivirana na bežičnom ruteru.
5. Internet konekcija može biti prekinuta zbog problema sa firewall-om. U tom slučaju kontaktirajte svog internet provajdera.
6. Zbog bezbjednosti sistema pametnog telefona i mrežnih podešavanja, provjerite da je aplikacija za pametni klima uređaj označena kao pouzdana.

Rješavanje problema

Opis	Analiza uzroka
Konfiguracija klima uređaja nije uspješno izvršena	1. Provjerite da li su SSID i lozinka WLAN rutera na koji je mobilni telefon povezan ispravni. 2. Provjerite da li postoje dodatna podešavanja WLAN rutera, kao što su: 1) Firewall na ruteru ili računaru 2) Filtriranje MAC adresa 3) Skriveni SSID 4) DHCP server Ponovo pokrenite WLAN ruter, mobilni uređaj i klima uređaj (WLAN modul), a zatim ponovo povežite klima uređaj putem CF režima. Prije ponovnog pokretanja provjerite da li je neko već povezan na isti klima uređaj.
Mobilni telefon ne može upravljati klima uređajem	1. Kada se klima uređaj (WLAN modul) ponovo pokrene, a aplikacija prikaže poruku Device remove, ignorisanje ove potvrde dovešće do gubitka dozvole za upravljanje klima uređajem sa mobilnog uređaja. U tom slučaju potrebno je ponovo povezati klima uređaj putem CF režima. 2. U slučaju nestanka napajanja, mobilni uređaj gubi dozvolu za upravljanje klima uređajem u trajanju od 3 minuta nakon povratka napajanja (obavještenje se neće prikazati na mobilnom uređaju). Ako ni nakon ponovnog uspostavljanja napajanja ne možete upravljati uređajem putem aplikacije, potrebno je ponovo povezati klima uređaj putem CF režima.
Mobilni telefon ne može pronaći klima uređaj	1. Aplikacija prikazuje da je klima uređaj offline. Provjerite sljedeće: 1) Klima uređaj je ponovo konfigurisan 2) Klima uređaj nema napajanje 3) Ruter nema napajanje 4) Klima uređaj se ne može povezati sa ruterom 5) Klima uređaj se ne može povezati na mrežu putem rutera 6) Mobilni uređaj se ne može povezati na mrežu 2. Nakon dodavanja uređaja, on nestaje sa liste uređaja. Pritisnite i prevucite nadole da osvježite listu uređaja. Ako nema promjene, zatvorite aplikaciju i ponovo je pokrenite.